# IHクッキングヒーター(家庭用)

# 取扱説明書 保証書付

品名コード

BCH-300 BCH-300SV

型式名 BCH-300



#### ごあいさつ

このたびは、IHクッキングヒーターをお買い上げいただきましてありがとうございます。 安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分理解したうえ で使用してください。

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- ○この取扱説明書の30ページが保証書になっています。記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容など をよく確認し、大切に保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせく ださい。




# IHクッキングヒーターの魅力

IHクッキングヒーターは火を使わない電磁誘導加熱方式です。

# IHヒーターの加熱のしくみ

加熱コイルに電流を流すと 磁力線が発生します。そこ に鉄系なべを置くと、なべ 底にうず電流が生じ、なべ 自体が発熱します。



# 安 全 性

火を使わずなべ自体を発熱させるので 吹きこぼれによる立ち消えの心配がありません。

# 高い熱効率と高火力

なべ自体を発熱させることによりエネルギーを ムダなく伝え素早く立ち上がります。 しかも、2000Wの高火力で素早く調理できます。

用 前

使 (1 か

# 特に注意していただきたいこと

必ずお守りください!

お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 つぎのように説明しています。よくご理解いただき正しくご使用ください。

■表示の内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生ずる危害や損害の程度により、つぎのように 区分して説明しています。

# ⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、『人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される』内容を示しています。

# 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、『人が傷害を負う可能性 及び物的損害のみの発生が想定される』内容を示しています。

■お守りいただく内容を、つぎの絵表示で区分し、説明しています。







この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。





この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

# ↑警告



#### 揚げ物調理中はそばを離れない



炒めもの、焼きものなど油を使う調理をする ときもそばを離れないで、加熱しすぎないよ う火力調節をしてください。

もし、油煙が多く出たらすぐに電源スイッチを「切」にしてください。



## 揚げ物調理には必ず付属の

天ぷらなべ を使う



## 右ヒーターの揚げ物キーを使うこと


底に凹凸や、そりのあるなべを使ったり、左ヒーターや後ヒーターを使いますと油温度調節機能がはたらかず、油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。



付属の天ぶらなべ を右ヒーターにの せて、揚げ物キー を使う。



# 油の量は500g以上で調理すること



油の量が少ないと温度が上がりすぎ、火災の 原因になります。

# 个警告



### 可燃物を近づけない



火災の原因になります。

新聞・雑誌・ふきん・カーテンなど燃えやすい物を器具のそばに置いたり近づけない。



トッププレートの上に物を 置かない



火災の原因になります。

新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすい物をトッププレートの上に置かない。




使用後は電源スイッチの 「切」を確認する



火災の原因になります。


●長期不在のときは、ブレーカーを切る。





#### アースを確実に取り付ける

アース接続



- 故障や漏電の時に感電するおそれがあります。
- アースの取付けはお買い求め先にご相談くだ さい。



幼い子供だけで使わせたり 乳幼児にふれさせない また、取り扱いの不慣れな方 だけで使わせない




やけど、感電、けがの恐れがあります。



吸・排気ロカバーやすき間に ピンや針金などの異物を 入れない

吸・排気口に指も入れない




感電や異常動作によるけがの原因になります。

# △警告



絶対に分解・修理・改造は行わない

分解禁止



- 火災・けが・感電の原因になります。
- 故障したときは、電源スイッチとブレーカーを「切」にして使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。



トッププレートに衝撃を 加えない



- ひびが入ったり、割れた場合、そのまま使 うと加熱しすぎたり異常動作、感電の原因 になります。
- ひび割れが生じた場合は、電源スイッチと ブレーカーを「切」にして使用を中止し、 すぐに修理を依頼してください。
- ◆トッププレートの上に乗ったり、物を落と したりしない。



排気口や吸気口はふさがない (吸・排気ロカバーはふさがない)



ふさぎますと火災や故障の原因になります。



本体に水をかけない





本体内部の電気部品に水がかかり感電・ショート・故障の原因になります。



接触禁止

高温注意のランプが点灯、 点滅中はトッププレート、 その周辺の金属部に触れない



高温のためにやけどをします。

# IHクッキングヒーター(家庭用)

# 取扱説明書

保証書付

BCH-300

品名コード

BCH-300SV

型式名 BCH-300



#### ごあいさつ

このたびは、IHクッキングヒーターをお買い上げいただきましてありがとうございます。 安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分理解したうえ で使用してください。

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- ○この取扱説明書の30ページが保証書になっています。記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせく ださい。



# 

## 揚げ物調理



他の器具(ガスこんろ)や 他のヒーターであらかじめ 加熱した油を使わない

温度制御装置が働かず、異常加熱し火災の原因になります。



油煙が多く出たら 電源スイッチを切る

油が高温になっています。続けて加熱 すると発火し、火災になります。



揚げ物調理中は油の飛び散り に注意し、顔を近づけない

油が飛び散って、やけどの原因になります。

#### グリル調理



グリル水入れ皿は 必ず水を入れて使う

火災の原因になります。

続けて焼くときは、たまった油分を 捨てて水をつぎ足す。



調理物が発煙・発火した場合 はすぐに電源スイッチを切る

- 炎が消えるまでグリルとびらを引き 出さない。(空気が入り、炎が大き くなります。)
- グリルとびら(ガラス窓)に水をかけない。(ガラスが割れます。)



## 使用中は本体から離れない

調理物が発火することがあります。

◆本体から離れるときは、必ず電源 スイッチを切る。



接触禁止

使用中、使用後しばらくは グリルとびらなどの高温部に 触れない

やけどの原因になります。



必要以上に加熱しない

調理物が発火することがあります。




使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火の原因になります。

# 1 使用上のお願い

### テレビやラジオ、リモコン付き電気 製品は3m以上離す



雑音や誤動作のおそれがあります。

### 磁気の影響を受けやすいものを 近づけない



◆キャッシュカード・テレホンカード・自動 改札用定期券・フロッピーディスク・テー プなどを、トッププレートにのせると記憶 が消える恐れがあります。

## 油の飛び散りを少なくするために

- 材料をきちんと下ごしらえする。
- なべの内側に水滴が付いたまま油を入れない。
- 油温が適温にならないうちに材料を入れない。 (油温が上がってくると、油が飛び散ります。)

# みそ汁やカレー・シチューをあたためなおすときはかき混ぜながら加熱する

- ◆ なべ底に沈んだみそ汁がはじけるおそれがあります。
- ◆ カレーやシチューがとっ沸し、やけど、けが、本体の故障の原因になります。

## ふきこぼれに注意する

◆ やけど、けが、故障の原因になります。

# グリルとびらを引き出したままの状態で通電しない

●高温の熱気が出てやけどをしたり、本体損傷 や、火災の原因になります。

グリルとびらを持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出さない グリルとびらを引き出した状態で物を 載せたり、上から強い力を加えない

グリルとびらやグリル水入れ皿が落下してけ がをしたり、器具を破損する原因になります。

#### グリル用の小石などは使わない

発煙・発火・やけどの原因になります。

### トッププレートやなべ底がぬれた状態 で加熱しない

なべ底から湯気が吹き出し、やけどのおそれがあります。

## トッププレートに重いものをのせない

- ◆トッププレートにひび割れやそりが起こり、 故障の原因になるおそれがあります。
- ●使用できる重さは、内容物を含めて各々20kg までです。
- 使用しないときも、重いものをのせないでください。

# 1 IHクッキングヒーターの機能

使い方 P15、P16、P17

# 左ヒーター(IHヒーター)

電磁誘導加熱

#### 2000W

煮る、ゆでる、焼く、いためる、蒸すなどの加熱調理に使います。 タイマー調理ができます。




0.5時間、1時間、2時間、 3時間がセットできます。


使い方 P21、P22

## グリル(片面焼き) 1100W

姿焼きや切り身、干し物の魚はもち ろん焼きなす、焼きとり、スペアリブ の肉なども焼くことができます。

※後ヒーターとの同時使用はできません。





使用後や電源を切った後もトッププレートが熱い間は点滅してお知らせします。 温度が下がると自動的に消灯します。 左右ヒーター、後ヒーター通電中は点灯します。 グリルヒーターのみ通電中は点灯しません。

安全機能

## すべてのヒーターに 働きます



#### ■切り忘れ防止機能

切り忘れても、最終キー操作後一定時間が過ぎると、自動的に通電を停止します。

- 左ヒーター····約45分
- 布ヒーター・・・・・約45分
- 後ヒーター・・・・・約45分
- グリル・・・・・・約24分

(グリル操作キーを押したときから 約24分後に作動します。) 左右のヒーターに 働きます



#### ■温度過昇防止機能

調理中、なべ底の温度が異常に上がると、自動的に通電を切・入してコントロールします。

#### ■なべ無し自動OFF機能

なべを外すと火力表示ランプが点滅し、約1分 後に通電を停止します。

使い方 P19、P20

# 後ヒーター (ラジェント ヒーター)

### 1200W

発熱線で熱を発して加熱しますので、IHヒーターで使えないアルミなべや銅なべが使えます。

※グリルとの同時使用はできません。

使い方 P15、P16、P18

## 右ヒーター(IHヒーター)

電磁誘導加熱

## 2000W

煮る、ゆでる、焼く、いためる、蒸すなどの加熱調理、揚げ物調理に使います。

揚げ物温度調節付きですので、食材 に適した温度を設定できます。



揚げ物温度の設定が140~ 200℃の範囲で7段階に 調節できます。

## グリルに働きます

0.5 1 2 3 1885

(917-)

○圖切/入

火力


○ 圆 划/入

○圆切/入




#### ■グリル水入れ皿高温検知機能

グリル水入れ皿に水を入れずに加熱したり途中で水がなくなると、自動的に加熱を停止して異常表示でお知らせします。




#### ■グリル異常高温検知機能

グリル庫内の発火などによって温度が異常に 上がると、自動的に加熱を停止して異常表示 でお知らせします。




# 1 各部のなまえとはたらき

## 本体各部



## 操作部





# こんなときにアラームが鳴ります!


5種類のアラー	ムがそれぞれの	状態をお知	らせし	ます。		
アラームの	種類	態の内	容	アラームの種類	状 態	の内容
ピツ	4.1.	F部の各キー したとき	-を操	ピーピーピーピー (4回)	エラー 引鳴る	表示とともに
ピピッピピッピピッ (5回)		易げ物の設定 二到達したと		L°-	タイマ- お知らt	- 時間終了の
ピピッ	整で	ヒーターの: 、これ以上 設定できな!	「強」	ピツ	整で、こ	ターの火力調 れ以上「弱」 できないとき

# 2 左右ヒーター

左右ヒーター(IHヒーター)はなべを載せないと通電しません。 ご使用になるときは必ずヒーターの上になべを載せてから、 ヒーターを「入」にしてください。

## 【例】左ヒーターを使うとき(右ヒーターを使うときも操作手順は同じです)

**1** なべに材料を入れ、 ヒーターの中央に置く




**2** 電源スイッチを「入」 にする



3 ○ ⑤ 切/入 キーを押す




 弱側へ




5 調理が終わったら

・ ③ 切/入 キーを押す



強側へ



6 電源スイッチを「切」 にする



お知らせ

電源を切っても、トッププレートの温度が約80℃以下になるまで 高温注意表示を続けます。

## 火力の目安

表示	火	カ	用途	
強	強火	2000W	<ul><li>水を沸騰させたり、だし汁などを煮立てるときに。</li></ul>	
5	) JK /	1450W	●肉類を焼くときなどは強火で。	
4		1100W	<ul><li>● おでんなど煮汁が多く、たくさんの量を 煮込むときに。</li></ul>	
3	中火	中火	800W	● 煮魚など中火で煮る調理に。卵料理など は少し弱めに。
2		500W	<ul><li>カレー・ポタージュなど粘性のあるトロッとした煮込み調理に。</li></ul>	
1	弱火	300W相当	<ul><li>煮込み中は、材料を数回かき混ぜながら おこなってください。</li></ul>	
35	とろ火	150W相当	<ul><li>● 保温などに。</li></ul>	

# 各ヒーターの同時使用について

■このクッキングヒーターは、同時に左右ヒーターと後ヒーターまたはグリルのいずれか一つの合計3 箇所のヒーターを使用することができます。

ただし、3箇所のヒーターを最大火力で同時に使用した場合、合計の消費電力を4,800W以内に抑えるため、左ヒーターの最大火力が自動的に火力「5」に下がります。

左ヒーターを最大火力で使用する場合は、右ヒーターの火力を火力「5」まで下げてください。

### お願い

●ヒーターの火力が強い場合、なべ、やかんの形状などによっては振動したり、ふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出るおそれがあります。湯が沸騰したら適当な火力に落としてお使いください。

## お知らせ

- ●調理中、なべの種類によっては「ブーン」とか「ジー」という音がする ことがありますが、故障ではありません。
- ●左右ヒーターを同時に使用した場合、共鳴して金属音がすることがありますが、故障ではありません。

# 2タイマ


- ○タイマーは、左ヒーターのみ設定できます。
- ◎3時間まで設定できます。設定した時間がたつと、自動的に加熱を終了します。
- ◎加熱中も火加減調節・タイマー時間の設定や変更ができます。
- ※長時間タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げ付きにご注意ください。
- なべに材料を入れ、 左ヒーターの中央に置く



電源スイッチを「入」 にする



○◎切/入十一を押す




4 **■ ▶** ‡-で 火力を選び調理する

● 押すごとに火力表示ランプ が移動

強側へ

弱側へ



消灯

5 (①タイマー) キーで時間を

#### セットする

- 設定した時間の表示をします。
- 押すごとにランプが切り換わる。




タイマーが終了するとアラームが 鳴り、自動的に通電が切れる。

消灯

電源切 囚 消灯 押す

電源スイッチを「切」 6 にする



# 2 揚げ物




- ○揚げ物は右ヒーターを使います。
- ○油量が少なかったり、鍋底に凹凸や、そりのある場合は、油温が設定温度より高くなり、 発火の原因になります。
- ◎トッププレートが熱いときに操作をすると、予熱完了アラームが設定温度以外で鳴ることがあります。(トッププレートを冷ましてから操作をしてください)
- 1 付属の天ぷらなべに油約900g(約1L)を 入れ、右ヒーターの中央に置く
  - 必ず付属の天ぷらなべを使う。
  - ●500g(0.56L)未満の油では調理しない。 油温が上がり過ぎたり、正しく温度調節で きなくなり発火の原因になります。



2 電源スイッチを「入」にする



- 3 (場げ物) キーを押す
  - 設定温度は自動的に「180」に 入る。




点灯 000000 140·160·180·200

**4 ● → +** − で 温度を選択する

が移動


弱側へ

● 押すごとに火力表示ランプ



5 ・ ③ 切/入 キーを押す


設定温度になるとアラームが鳴り 火力表示ランプが点滅から点灯に 変わります。



強側へ



6 調理が終わったら ● ◎ 切/入 キーを押す





7 電源スイッチを「切」 にする



使いか

た


# 2後ヒーター

◎IHヒーターで使えないなべや小さななべで少量を加熱するときなどに使います。

◎後ヒーター(ラジエントヒーター)を「入」にすると約4秒で赤熱し、熱くなりますので注意してください。


## 後ヒーターとグリルは同時には使用できません。

- 1 なべに材料を入れ 後ヒーターの中央に置く
  - なべ底が平らで厚手なべが最適です。
  - 中央部凹が1ミリ以下のものが適しています。



2 電源スイッチを「入」 にする







**4 ト** キーで 火力を選び調理する

押すごとに火力表示ランプが移動





**5** 調理が終わったら
● ⑤ 切/入 キーを押す



6 電源スイッチを「切」 にする



# 火力の目安

表示	火	カ
強	120	OW
中	5 O O V	V相当
弱弱	350V	V相当

◆火力調節はヒーターの入・切によって おこないますのでヒーターが赤くなっ たり、暗くなったりしますが異常では ありません。

お知らせ

電源を切っても、トッププレートの温度が約80°C以下になるまで 高温注意表示を続けます。





# 

- 必ず電源を切り、高温注意表示が消え たことを確かめてからおこなってくだ さい。
- うすめた台所用洗剤(中性)以外は使 用しないでください。
- ベンジン、シンナー、みがき粉は使用 しないでください。
- 排気口に水が入らないよう、注意して ください。
- お手入れはこまめにしてください。汚 れがこびりつきますと、取れにくくな ります。

#### 吸・排気口カバー

- ●本体から外し、水洗いを した後、乾いた柔らかい 布で水気を拭き取ってく ださい。
- お手入れ後は必ず本体に セットしてください。





## グリル

#### ■グリル庫内


- グリル部品を取出し、庫内の汚れを拭き取る。
- 庫内の汚れがひどいときは、しぼったふきんで軽く拭き取っ てください。
- ●強く拭きますと塗装が傷むことがありますのでご注意ください。 (フッ素樹脂加工がはがれることがあります。)
- 庫内底面に油がたまっていると、発火の恐れがあります。

お願い

ご使用のたびにお手入れをしてください。 汚れがこびりつくと、魚が取れにくくなります。

## トッププレート

- ■固くしぼったぬれぶきんで拭き取ってください。
- 煮こぼれなどは、そのままにしておく とこびりついて取れなくなります。
- ご使用のたび、こまめにお手入れして ください。
- セラミックガラストップクリーナーなどをお使いになると汚れがとれますが、あまり強くこすると表面の印刷まで一緒に摩耗する場合がありますので、ご注意ください。



### 操作部


- ・乾いたやわらかい布で拭き取る。
- ●取れにくい汚れは、うすめた中性洗剤で拭き取り、固くしぼったぬれぶきんで洗剤分を拭き取ってください。
- 操作部のすき間に水や洗剤が入らないようにしてください。

#### ■グリル焼網

- 水に漬け、汚れを水で湿らせて からスポンジで洗う。
- ■グリルとびら・グリル水入れ皿
  - 庫内から取出し、グリル水入れ 皿を外して水を捨てる。
  - ◆分解してスポンジで洗う。

## 天ぷらなべ(付属品)

- 1 うすめた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。
  - ◆たわしやみがき粉(クレンザー) は使用しないでください。
- 2 なべ底や外側の異物や汚れを取る。
  - 汚れがこびりついたまま使うと、 油温を正しくコントロールできないことがあります。
- 3 洗い終わったら水気を切り、乾いたらなべの内側に軽く食用油を塗ります。



### 愛情占檢

#### ★長年ご使用のクッキングヒーターの点検を!



こんな症状は

ありませんか

- ●トッププレートがひび割れた。
- ●異常な臭いがしたり、煙が出る。
- 運転中に異常な音がする。
- 冷却ファンが回らない。
- ◆その他の異常や故障がある。



以上のような症状のときは、使用を中止し、故障 や事故防止のため、必ず お買い求め先に点検をご 相談ください。

## ●お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。 修理などを依頼されるときに便利です。

品名コード			
お買い上げ年月日	•		
お買い上げ販売店名	,		
	電話(	)	

製造元

テガ三洋工業株式会社

販売総代理店

株式会社ハーマラ

本社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目2-10 TEL 06 (4804) 8600

連絡先

●この機器の修理は「フリーダイヤル」をご利用ください。



フリーダイヤル 0120**-38-8180** 

(サービスは、ハイハーマン)

# 点検・お手入れ、他 **牧障かな?と思ったら**

故障と思う前に、つぎの内容をお調べいただき、それでも直らないときは、使用を中止し、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

状 症 原 因 饥 置 キーを押しても通電 専用回路のブレーカーが落ちている。 ブレーカーを入れる。 しない。 電源スイッチが「切」になっている。 ●電源スイッチを「入」にする。 電源スイッチを入れる ブレーカーを入れる TH COOKING HEATER

左右ヒーター(IHヒ ーター)で調理中、 火カランプが点滅 している。

吸・排気口カバーがふさがれている。




- 吸・排気ロカバーをふさいでいるもの は取り除く。
- 吸·排気ロカバーにたまっているホコ リを取り除く。



左右ヒーター(IHヒ ーター)で調理中、 火カランプが点滅し、 約1分後に消灯する。

- なべをのせていない。
- ●IHヒーターで使えないなべをのせて いる。
- 使用中になべを外した。
- 使用中になべの位置が大きくずれた。



●Hヒーターで使えるなべに入れ替える。

- なべをHヒーター中央へのせる。
- ●なべをIHヒーター中央へ置き直す。

後ヒーターまたは グリルが使えない。

- 後ヒーターとグリルを同時に使おう としている。
- - 同時に使えないので、どちらかの ヒーターを使い終わってから、 もう一方を使う。

使っている途中で、 ピーピーピーピー とアラームが4回鳴 り通電が切れた。

切り忘れ防止機能が働いています。 (各ヒーターには、一定時間経過する と自動的に通電を停止する機能が設 けられています)

> 右ヒーター:約45分 左ヒーター:約45分 後ヒーター:約45分

グ リ ル:約24分

# 3 故障かな?と思ったら

症状

京 因

処 置

使っている途中で火力感がなくなった。

炒め物調理などして、なべ底温度が 異常に上がり、自動的に火力がコントロールされた。 ● そのままご使用ください。 なべ底温度が下がると自動的に火力 が強くなります。

左右ヒーター(IHヒーター)使用中なべから音がする。

◆なべの種類により、磁力線がなべ自体を振動させるため、その振動で発生するものです。

異常ではりません。

・なべ

◆なべの位置をずらしたり、置き直して みてください。音が止まることがあります。

電源スイッチ「切」にしても音がする。

● 器具本体内部の部品を冷却している ファンの回転音です。

異常ではありません。

 $\Rightarrow$ 

そのままにしておきます。 しばらくすると自動的に止まります。

後ヒーターが周期 的に赤くなったり、 消えたりする。 また、赤くなったり 消えたりする時間


の間隔が一定でない。

トッププレートの温度が上がり過ぎないようコントロールしているためです。

● 弱火・中火でご使用のときは、ヒーターの入・切を自動でおこない火力を コントロールしているためです。 故障ではありません。

◆そのままご使用ください。

グリル使用途中で 通電が切れ、下記の 表示が点滅している。




● グリル水入れ皿高温検知機能が働いています。

グリル水入れ皿に水を入れずに加熱 したか、加熱途中で水がなくなって しまったためです。



- グリル水入れ皿に約200mlの水を入れて、一度ヒーター「切」操作をしてから再度ヒーター「入」操作をしてご使用ください。
- ●加熱途中で水がなくなった場合 焼け具合いを確認し、焼けが足らない ときは200mlの水をグリル水入れ皿 に入れ、焼け具合いを見ながら焼く。

グリル使用途中で 通電が切れ、下記の 表示が点滅している。



グリル異常高温検知機能が働いています。

グリル庫内で発火などが起り、温度 が異常に上昇したためです。



- つぎの処置をしてください。
- ①すぐに電源スイッチを切る
- ②吸・排気ロカバーの左側(グリル排 気部)を、ぬれたタオルでふさぐ
- ③ブレーカーを切る
  - ※炎が消えるまでグリルとびらを 開けない
- ④炎が消え、温度が充分下がってから グリル庫内を掃除する

こんな場合は、危険です。すぐに修理が必要です。使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを「切」にしてお買い上げ販売店にご連絡ください。

- 上記に記載してない火力表示ランプの点滅が発生した。 (揚げ物設定温度表示時は除く)
- トッププレートのひび割れなどが発生した。
- 使用中やグリル使用直後に冷却ファンが回らなくなった。

# 3 アフターサービス

## サービスのお申し込み

- ●26・27ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。
- - 1. 品名コード 操作部右上に記載しています。
  - 2. 型式名 BCH-300
  - 3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
  - 4. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

## 保証書

#### 取扱説明書の30ページが保証書になっています。

◆保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに無料修理いたします。

保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に 保管してください。

●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの弊社(別紙サービス網ー覧表)に相談してください。

修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

## 補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品は、製造打切り後6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 仕 様

8	名	IHクッキングヒーター							
B 1	名コード	BCH-300 · BCH-300SV							
Ē	源	単相200V(50-60Hz共用)	単相200V(50-60Hz共用)						
		4800W							
消	右ヒーター	2000W(150W相当~2000W・7段階調節)							
費	左ヒーター	2000W(150W相当~2000W·7段階調節)							
電	後ヒーター	1250W(350W相当~1250W·3段階調節)							
カ	グリル	1150W(800W相当~1150W・3段階調節)	SSB SCHOOLSE CONTRACTOR OF THE						
	待機時電力	O.2W以下(電源スイッチ「切」の状態)	olimat in Epideminimization de contrata de la cont						
大	き さ (約)	幅598mm×奥行558mm×高さ237mm							
グリル	大 き さ(約)	幅220mm×奥行290mm							
焼網	ヒーターまでの高さ(約)	72mm	× * ',   ', . '						
質	量(約)	21kg							
付加	揚げ物温度調節(約)	140~200℃・7段階調節(右ヒーター)							
付加 機能	調理タイマー	0.5時間、1・2・3時間(左ヒーター)							
電源	亰 コ ー ド	3.5mm² 3芯 キャブタイヤケーブル 0.6m							
電源	原 プ ラ グ	3極 250V 30A (1極接地)							
付	属品	<ul> <li>●天ぷらなべ 1個</li> <li>●取扱説明書(保証書付) 1冊</li> <li>●工事説明書 1冊</li> <li>●クッキングブック 1冊</li> <li>●サービス網一覧表 1枚</li> </ul>	-						

●3つのヒーターを最大火力で同時に使った場合 総電力量を4800W以内に抑えるために、左ヒーターの最大火力が自動的に火力「5」に落ちます。 0000

20000000

0000

保証書

品名コード

HIクッキングヒーター

BCH-300 · BCH-300SV

000

200

DY O

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、下記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店または、もよりの弊社が無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。

なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

- 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、もよりの弊社にご相談ください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 7、保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ)お買い上げ後、取り付け場所の移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災・塩害・地震・風水害・煤煙、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の 侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
  - (二)工事説明書および取扱説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障および損傷。
  - (ホ)業務用の場所等(喫茶店、飲食店など)でご使用になられた場合。
  - (へ)車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
  - (ト) 塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
  - (チ) 本書の提示がない場合。
  - (リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - (ヌ)消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。

お	客	様	お名前 ご住所 〒				TEL	- 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
保	証期	間	お買い上げ	年	月	日から	本体	1年間
販	売	店	店 名 住 所				TEL	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

販売総代理店

株式会社ハーマブ

〒554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目2-10 TEL 06 (4804) 8600

年 月 日	僧	理	53	録(修	理内	容)		サービス員 ⑪
		: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	* * * . *	- (1) 	÷		*	
And the second s			* -					

000

## 愛情点検

#### ★長年ご使用のクッキングヒーターの点検を!



こんな症状は

ありませんか

- トッププレートがひび割れた。
- ●異常な臭いがしたり、煙が出る。
- 運転中に異常な音がする。
- ◆冷却ファンが回らない。
- ◆その他の異常や故障がある。



以上のような症状のとき は、使用を中止し、故障 や事故防止のため、必ず お買い求め先に点検をご 相談ください。

## ●お客さまメモ

◆お買い上げの際に記入しておいてください。修理などを依頼されるときに便利です。

品名コード	and the second s		`	
お買い上げ年月日				
お買い上げ販売店名	alande en de la de la litera que el diferent de projecuit, en alando el la de la del de la meja en la contrata La			
	電話(	)		

製造元

テガ三洋工業株式会社

販売総代理店

株式会社ハーマゴ

本社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目2-10 TEL 06 (4804) 8600

連絡先

●この機器の修理は「フリーダイヤル」をご利用ください。



7リーダイヤル 38-8180

(サービスは、ハイハーマン)

P103-00475(0210-00)